FreeGo系列语音网关/IP 话机安装指导

1. 已有路由器或局域网

先检查本地电脑的 TCP/IP 属性,

点击:开始->设置->网络和拨号连接->本地连接





| The bar of the first find the | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 宛 | |
| D果网络支持此功能,则可以; 需要从网络系统管理员处获 | 获取自动指派的 IP 设置。否则, 得适当的 IP 设置。 |
| ○ 自动获得 IP 地址(0) ● 使用下面的 IP 地址(5): |] |
| IP 地址(L): | 192 . 168 . 1 . 187 |
| 子网掩码(U): | 255 . 255 . 255 . 0 |
| 默认网关 @): | 192 . 168 . 1 . 2 |
| ○ 自动获得 DNS 服务器地 ● 使用下面的 DNS 服务器 | 止(B) 也址(B): |
| | |
| 首选 DNS 服务器 (2): | 211 . 148 . 192 . 136 |

查看 IP 地址是自动获得还是手动添加的

- A.如果是自动获得,那么直接从路由器或者交换机接网线到语音网关/IP 话机的 WAN 口,连接电源即可。
- B. 如果是手动添加 IP 地址 (如上图),问网络管理员要一个没有使用的 IP,如 192.168.1.50

然后按下面步骤设置:

- 1. 网关连电话机,拨*157*1#,听到设置成功后挂机;
- 2. 拨*150*1#, 听到设置成功后挂机;
- 3. 拨*152*192*168*1*50#, 听到设置成功后挂机;
- 4. 拨*153*255*255*255*0#, 听到设置成功后挂机;
- 5. 拨*156*192*168*1*2#, 听到设置成功后等待约 10 秒重新启动网关;注: 绿色数字和上图方框内数字对应!
- 6. 重新启动后拨*158#,确认网关 IP 地址是否为 192.168.1.50 。如果语音 提示 IP 地址不是 192.168.1.50,请重复上述步骤



2. 仅有一台电脑连接 ADSL modem 上网, 按如下步骤设置

- 1. 设备接上电源和电话机;
- 2. 电话机有拨号音以后,拨*157*0#,听到设置成功后挂机;
- 3. 重新启动后,拨*150*1#,听到设置成功后挂机;
- 4. 拨*152*192*168*1*1#, 听到设置成功后挂机;
- 5. 拨*153*255*255*255*0#, 听到设置成功后等待约10秒重新启动网关;
- 6. 重新启动后拨*158#,确认网关 IP 地址是否为 192.168.1.1
- 7. 修改电脑的 IP 地址为 192.168.1.2,子网掩码 255.255.255.0,默认网关 192.168.1.1
- 注: 电脑 IP 地址修改方法参照前面 TCP/IP 属性的查看方法

| 9 里网络支持赴功能,到可以 | 芬耶白动投派的 TP 设罢 不 则 |
|---|--------------------------|
| 需要从网络系统管理员处获 | 得适当的 IP 设置。 |
| - | |
| 目动获得 IP 地址(0) 一 御田下面的 TP 地址(3) | ٦ |
| IP 地址(I): | 192 . 168 . 1 . 187 |
| 子网捷码(U): | 255 . 255 . 255 . 0 |
| 默认网关(2): | 192 .168 . 1 . 2 |
| ○ 自动获得 DNS 服务器地 | i± (B) |
| • 使用下面的 DNS 服务器 | 也址 (E): |
| 首选 DNS 服务器 (P): | 211 .148 .192 .136 |
| 备用 DNS 服务器(A): | 211 .148 .192 .137 |
| | |
| | 高級(型) |

DNS 服务器的地址稍后再添



- 8. 网关 WAN 口接 ADSL 猫, LAN 口接电脑网卡
- 9. 在浏览器里输入 192.168.1.1, 访问网关 web 设置界面

用户名和密码都是 admin

v. 月 莅

| ε System | ●Web 配置系统 - 数游 [Maxth 文件(F) 编辑(E) 查看(Y) ● ● ○ 后退 ● ○ ● ○ Google C.● | 〕 藏(A)快捷组(G) 法项(Q) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H) ▼ ■ ▼ 2) ▼ (A) ☆ 收藏来 認 ▼ 2 ▼ 7 ▼ 10 ₽ 开始 ↓ 20 ▼ PagePlant ▼ 20 已迸載 0 ↑ 7 { 30 平 ▼ | 5 🕙 历史 |
|----------|--|---|--|
| | 地址 http://192.168.1.120/Fr | e.hm WEB CONFIG | |
| | ・系统信息 | 本地网络 | |
| | - 网络参数 • 本地网络 • 隙道参数 • 路由医置 • 五体类数 | LTF模式 WAN 口配置 以太阿工作模式 C 自动获取时接近(DHCP) | ● 路由模式 ○ 桥接模式 目动检测 |
| | * 水江少双 * 工具 | ()使用下面的计增加 [[]特拉 子 网络码 默认问关 | 192. 168. 1. 120 255. 255. 255. 0 192. 168. 1. 2 |
| | | ● PPPOE該号 | |
| | | LAN口配置 以太阿工作模式 IP地址 子阿捷码 | 自动检测 192.168.1.1 255.255.255.0 |
| | | DNS服务器 C 自动获得DNS服务器地址 | |

点击页面下方的保存以后,在工具菜单下选择重启设备

| | 75213 | 255.255.255.0 |
|--|-------------------|-----------------|
| • 系统信息 | 款认用关 | 192.169.1.2 |
| - 网络参数 | | |
| 本協网络 | 113 | |
| - 报送参数 | 248 | |
| ■ 路由配置 ◆ 系统参数 − 江共 | LAND配置 包式均工作模式 | 目动性教 • |
| 軟件升级 | 174242 | |
| • 峻欲口令 | 77750095 | (30.235.235.0 |
| • 恢复出厂说置 | DNS服务器 | |
| • 重启设备 | ◎ 自动获得DNS稼务器地址 | |
| | ④ 使用下面的DNS服务器也让 | |
| | 當時DNS服務器 | 211.149.192.137 |
| | 备用DNS服务器 | 211.148.192.136 |
| | 注意责任设置 | 土茨、震重新启动本设备。 |
| | | 保存 |

重新启动设备后,等待约2分钟重新访问192.168.1.1,在首页察看 DNS 服务器地址, 填入 TCP/IP 属性中。这样电话和电脑都可正常工作

